

HANDLEIDING OASE \*

KEUKEN

FORNUIS

VAATWASSER

CD-SPELER

Fornuis :

Het fornuis heeft 8 knoppen

de 2 linker knoppen:

1<sup>e</sup> knop is voor gebruik van de oven

tevens voor het instellen van de temperatuur

2<sup>e</sup> knop dient op 10 voor 12 te staan en is voor het ventileren

Aan de rechterzijde in de muur zijn ook 2 knoppen

1e knop is tevens voor de ventilatie [ ***niet beide ventilatie knoppen tegelijk gebruiken*** ]

2<sup>e</sup> knop is voor het licht.

Naast de beide linker knoppen is een display

hieronder bevinden zich 5 kleine knopjes

indrukken in de volgende volgorde

Knoppen 1 + 2 [ 1 = instellen klok oven ] 2 = [ onderwarmte ]

Knop 5 [ + ..... instellen het aantal minuten ]

Het licht van de oven moet aangaan, dit geeft aan dat de oven daadwerkelijk aan is.

Knop 4 [ teveel minuten aangegeven kan je deze verminderen ]

***De middelste knop niet gebruiken***

***uitmaken : knop 1.***

---oo0oo---

De afzuigkap :

1, 2, 3 en 4

1 en 4 = licht

2 = afzuigen

3 = niet gebruiken

---oo0oo---

Vaatwasser :

De vaatwasser openmaken

haal de bak waarin de vaat moet eruit

- stop 3 filters in de vaatwasser – klikken met draaiende beweging
- tevens een blokje ( zonder cellofaan ) in de bak
- sluit de klep van de vaatwasser
- druk op de volgende 3 knoppen:

rechtsboven : knop AAN

2<sup>e</sup> van links met de pijl naar boven

Aluminiumkleurige knop [ voor water ]

je ziet 2 displays:

links moet staan op 80

rechts moet staan op 60

dit proces duurt 30 minuten

Als de machine warm is, open de klep en schuif de grijze bak

met vaat in de stomende machine

de bakken met grote gaten mag wel bestek maar geen lepeltjes/taartvorkjes in

de bak met de kleine gaatjes kan gebruikt worden voor lepeltjes en taartvorkjes

Is de afwas klaar, dan piept de machine en kan de klep worden opengemaakt

en de vaat eruit worden gehaald.

De bak kan je boven op de vaatwasmachine plaatsen of

op het stenen gedeelte van het aanrecht.

Het totale wasprogramma duurt 90 seconden

- druk op de knop uit [ onder de aanknop ]

- vaat eruit halen

- is de vaatwasser afgekoeld dan de filters eruit halen

- het water moet eruit lopen

- soms blijft er bij de afvoer water liggen – dit met een lepel eruit halen

- de vaatwasser aan de binnenkant helemaal drogen

---oo0oo---

## **IJSKAST**

Hierover info bij de beheerder/ beheerster

---oo0oo---

## **CD – speler**

Direct bij binnenkomst staat de CD-speler rechts  
merk Philips

- gebruik de POWER knop om het toestel aan te doen
- op de klep boven rechtsonder licht drukken – opent het apparaat
- plaats de CD in het apparaat
- sluit de klep
- druk op PLAY

---oo0oo---

## **CV – Thermostaat**

Bij vertrek de thermostaat altijd terug naar 16 graden.

---oo0oo---